



## Hur ofta ska membranerna i blötfoderanläggningens ventiler bytas?

Det är svårt att ge en generell rekommendation för hur ofta membranerna i en blötfoderanläggning måste bytas, eftersom olika foder sliter olika mycket på membranerna. Slitaget kan alltså variera mellan stall och mellan besättningar. Därför rekommenderas att membranerna byts först då man upptäcker att några av dem är slitna och har börjat läcka luft. Vid detta tillfälle bör samtliga membran bytas, eftersom det är smidigare än att byta enstaka membran vid olika tillfällen. Eftersom din leverantör kan ha andra rekommendationer bör du ta kontakt med denne för att veta vad som gäller i din anläggning. Ett tips är också att anteckna när membranerna byts, för att hitta ett ungefärligt tidsintervall som gäller i din besättning.

Av: Lina Hidås  
2010-04-08

### **Tack till**

Ola Karlsson, Lantmännen.