



Konsultera de lokala myndigheterna för att kunna följa uppsatta riktlinjer. Vatten- och fodersystem samt förvaringsredskap måste rengöras och desinficeras noggrant för att undvika risker att patogena organismer tillväxer. Använd separat utrustning på olika enheter.

### PRODUKTER

- Rengöring: Inciprop FS, Inciprop FARM, Inciprop ACID
- Desinfektion: Incimaxx OXI, Incimaxx DES

### NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

- Personlig skyddsutrustning
- Låg- och/eller högtryckstvätt
- Skumlans

### RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSREKOMMENDATIONER

Undvik att djur kommer i kontakt med produkterna

**Foderutrustning med automatiskt rengöringssystem**  
*Rengör och desinficera strax efter stallet är tömt på djur.*

1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.

2) **Rengöring:** Tillbered en lösning av Inciprop FS (5% = 50 ml/l) i blandartanken. cirkulera den varma lösningen genom dysor och rengör behållaren ca 30 min. Cirkulera därefter en lösning Inciprop FS 1% (10 ml/l) genom rörsystemet minst 30 min.

3) **Skölj** all utrustning med vatten.

4) **Desinficera** behållare och rörsystem med kall Incimaxx OXI lösning (0,50% = 5 ml/l) genom cirkulation minst 1 h. Skölj systemet med vatten.

**Foderblandare, silo, transportsystem, hinkar, foderbord, vattenkar och koppar.**

*Veckovis, minst varje gång stallen töms.*

1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.

2) **Rengöring:** Påför en varm (helst) lösning av Inciprop FARM (3% = 30 ml/l) m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Täck samtliga ytor med skum nerifrån och upp. Låt lösningen verka ca 30 min.

3) **Skölj** med vatten uppifrån och ner.

4) **Desinficera** med kall Incimaxx DES (2,0% = 20 ml/l, >4°C) lösning m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Låt verka ca 30 min och skölj sedan med vatten.

5. **Låt samtliga ytor torka** (speciellt silos).

**Dryckessystem - vattenbehållare**  
*Varje gång stallet töms.*

1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.

2) **Rengöring:** Påför en varm (helst) lösning av Inciprop ACID (3% = 30 ml/l) m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Täck samtliga ytor uppifrån och ner. Låt lösningen verka ca 60 min .

3) **Skölj** med vatten.

4) **Desinficera** vattenbehållaren med kall Incimaxx OXI lösning (1,0% = 10 ml/l). Låt medlet verka ca 60 min och skölj därefter alla delar med med rent vatten.

**Slutna system - foderledningar och vattenrör**  
*Varje gång stallet töms.*

1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.

2) **Rengör och desinficera** rörsystemet genom att fylla med kall Incimaxx OXI lösning (1,0% = 10 ml/l, >10°C). Låt verka ca 60 min.

3) **Skölj** systemet med vatten.

