



Besökande samt arbetande på gården är alla potentiella smittbärare. Ombud samtliga besökare respektera hygienföreskrifter samt byta kläder. De skall också att tvätta och desinficera stövlar/skor och händer mellan varje stallavsnitt.

PRODUKTER

- Rengöring: Manoclean, Inciprop Acid, Inciprop FARM, Ecomat
- Desinfektion: Manosan, Incimaxx DES, Incidin 03, Incimaxx P

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

- Tvättmaskin
- Fotbad
- Skumlans
- Rengöringsutrustning (borstar etc.)

RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSREKOMMENDATIONER

Handhygien

Varje gång personer kommer in i eller lämnar stallar, samt efter toalettbesök.

Tvätta händer och naglar grundligt med 3 ml Manoclean eller Manosan. Skölj med rent vatten och torka med ren handduk eller papper.

Arbetskläder

*Byt ut arbetskläder dagligen.
Använda kläder förvaras separat.*

Använda kläder tvättas med Ecomat (7 g/l; 60° C; 20 min) i en standardtvättmaskin.

Stövel- och fotbad

*Varje gång personer kommer in i eller lämnar stallar.
Lösningen byts dagligen.*

Använd Inciprop FARM (2% = 20 ml/l) och en borste för att rengöra stövlar innan de desinficeras. Fyll fotbadet med lösning av Incimaxx DES eller Incidin 03 (2% = 20 ml/l) för desinfektion av stövlar.

Omlädningsrum

Rengör dagligen och desinficera minst en gång i veckan.

- Skydda känslig utrustning genom att täcka med plast.
- Avlägsna grov smuts genom sopning.
- Påför Inciprop ACID (2% = 20 ml/l) lösning på hela området m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Efter 30 min, skölj med vatten.
- Påför kall Incimaxx Des, Incimaxx P eller Incidin 03 (1% = 10 ml/l) lösning på hela området m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Efter 30 min, skölj med vatten.
- Låt ytorna torka.



Important additional remarks!

Please wear protective clothing during the cleaning and disinfecting actions (Safety training! Please pay attention to the information contained on the product label). Due to the diversity of materials and applications the information given above represents only a non-binding guideline and is not intended to supersede the manufacturers specifications, limitations and recommendations. It is compulsory to follow the manufacturers limitations, especially concerning pH and temperature stability of the materials. The cleaning process should be individually optimized.
Ver. 06.02.08